



Gebrauchsanweisungen

für

Taschenlötlampen 501/2, 511/12

Füllen:

Man fülle die Lampe nach Abschrauben der Füllschraube mit dem für die Lampe vorgeschriebenen Brennstoff *) nicht ganz voll. Füllschraube fest aufschrauben, nachdem man sich überzeugt hat, daß sich in derselben eine gute Dichtung befindet.

Bei Type 511 und 512 ist Füllschraube am Boden, der als Trichter dient.

Anwärmen:

Man fülle die Anwärmsschale mit Spiritus und entzünde ihn.

Anzünden:

Wenn der Brenner genügend vorgewärmt ist, entzündet sich das austretende Gas von selbst. (Bei 511 und 512 erst Spindel etwas nach links öffnen); andernfalls halte man schnell ein Streichholz an die Brennrohrmündung.

Auslöschen:

Erst Flamme löschen, dann Entlüftungsschraube öffnen. Bei 511 und 512 durch Zudrehen der Spindel nach rechts.

*) Für Benzin-Lötlampen: Benzin (Ligroin spez. Gewicht 0720-0730).

Für Spiritus-Lötlampen: Spiritus denaturiert 90-96°

Instandhaltung der Lampe

Schlechtes Brennen kann folgende Ursachen haben:

1. Der Brennstoff ist schlecht und unrein. Nur guten Brennstoff verwenden.
2. Der Brenner ist zu wenig vorgewärmt. Man wiederhole deshalb das Vorwärmen.
3. Die Düse ist verstopft. Man einige mit beigelegter Düsenadel. Bei 511 und 512 durch mehrmaliges Auf- und Zudrehen der Spindel mit der eingebauten Düsenreinigung.



Directions

for use of

Pocket Blowlamps 501/2, 511/12

Filling:

Unscrew tank lid and fill the tank only a little more than to $\frac{3}{4}$ with the prescribed fuel*). Tighten the tank lid after examination of the washer being perfect.

For style No. 511 and 512 tank lid is screwed into the ground, which is formed funnel-shaped for filling.

Heating:

Fill the preheating cup with spirit and light it.

Lighting:

When the burner will be heated the escaping gas should ignite (for No. 511 and 512 turn spindle a little to the left), otherwise just hold a lighted match on the burner tube.

Extinguishing:

Please extinguish first the flame, then open the release screw. For No. 511 and 512 please turn spindle to the right.

*) for gasoline lamps: Gasoline (Petrol) Ligroin spec. weight 0720 to 0730

for spirit lamp: Methylated Spirit, 90 to 96°

Maintenance of the blowlamp

Important hints for unsatisfactory burning:

1. The fuel is bad and impure, employ best fuel only.
2. The burner is unsufficiently preheated. Repeat therefore the preheating procedure.
3. The nipple is choked. Clean it with the attached pricker. For No. 511 and 512 with automatic cleaning devise please open and close several times the spindle.